

GENTEK VINYYLIVERHOUS HOITO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

Gentekin vinyyliverhous -päällyste on yksi kestävimmistä markkinoilla olevista rakennusmateriaaleista. Säilyäkseen kauniina se vaatii kuitenkin puhdistusta kuten mikä tahansa sään armoilla oleva pinta. Vinyyliverhous suositellaan puhdistettavaksi kerran vuodessa, tai tarpeen vaatiessa useammin. Puhdistus tapahtuu seuraavalla tavalla:

Levitä pesuneste pehmeällä sienellä tai pehmeällä harjalla pestävälle pinnalle. Pitkävärtinen autonpesuharja sopii erityisen hyvin tähän tarkoitukseen. Älä hankaa voimakkaasti, jottei seinäpintaan tule kiiltäviä läiskiä.

Juovien välttämiseksi on parasta, että peset pinnan alhaalta ylöspäin ja huuhtelet runsaalla vedellä esim. puutarhaletkun avulla.

1. Kevyt puhdistus

Teollisuuspäästöistä, puunmahlasta, hyönteisistä tai savupiipusta tullut pintalika ja tahrat irtoavat astianpesuaineliuoksella.

2. Pinttynyt lika

Ulkona kertynyt paksu likakerros ja pinttyneet tahrat irtoavat seuraavalla liuoksella: 0,5 dl pesunestettä, 1 dl pesusoodaa, 5 litraa vettä.

3. Home

Joskus pinnassa saattaa esiintyä hometta. Home näkyy mustina pilkkuina varsinkin kohdissa joihin ei sada, esimerkiksi räystäiden alla ja kuistin liitoskohdissa. Homeen saa pois puhdistamalla verhous emäksisellä pesunesteellä ja natriumhypokloriitilla: 0,5 dl astianpesuainetta, 1 dl pesusoodaa; 1 litra natriumhypokloriittia (5%:inen liuos), 3 litraa vettä.

4. Terva, tiivistysaine ja muu rasvainen lika

Puhdista likainen kohta mineraalitärpätillä. Huuhtelet heti puhtaalla vedellä.

HUOMIO: Älä käytä vahvempia puhdistusaineliuoksia kuin tässä on suositeltu, jottei seinäpinta vahingoitu. Vältä ihon ja silmien altistumista puhdistusaineille.